


## Glastürschloss Montageanleitung

### Eigenschaften:

- Flüsterfalle, geräuscharme Funktion
- Klemmnuss
- einstellbare Federvorspannung
- einstellbare Drückeralagefunktion  $\pm 3$  Grad
- mit 16 oder 18mm Drückeralagefunktion verwendbar
- einfacher Umbau von DIN Links auf DIN Rechts




- 1 Befestigungsplatte
- 2 Aluminiumplatte Label
- 3 Glastür
- 4 Schloss
- 5 Schlossabdeckung
- 6 Drückeralagefunktion
- 7 Abdeckung für Drückeralagefunktion

## Glass Door Lock Installation Instruction


### Features:

- Low noise whisper functionality
- Clamp follower
- Adjustable spring force function
- Adjustable handle function  $\pm 3$  degree
- 16/18mm handle holder for option
- Easy exchange DIN Left to Right side





- 1 Clamp
- 2 Aluminiumplatte
- 3 Glass door handle
- 4 Innenschloß
- 5 Holder
- 6 Lock cover
- 7 Handle holder
- 8 Holder cover

## Einstellen für Federvorspannung Adjustable spring force function



## Einstellen der Drückeralage Adjustable handle function



einstellbare Funktion ( $\pm 3$  Grade) dem Pfeil folgen und den Inbusschlüssel drehen, um die Drückeralage einzustellen

Adjustable function ( $\pm 3$  degree) follow the arrow index turning ALAN key to adjust the handle position

einstellbare Funktion für Lochteil vorne  
Handle forward adjustable function

einstellbare Funktion für Lochteil hinten  
Back handle adjustable function



einstellbare Funktion für die Federvorspannung

dem Pfeil folgen und den Inbusschlüssel um die Federvorspannung einzustellen  
Follow the arrow index turning ALAN key to adjust the spring force